 Midt- og Sydsjællands Brand & Redning	Vagtcentralen	Tlf	5572 0805
	Manøvej 25	Email	vagtcentral@msbr.dk
	4700 Næstved	Web	www.msbr.dk

Udfyldelse af formularen forholdsordre for tyverianlæg:

Angiv dato for udfyldelse af formularen, samt angiv om der er tale om en oprettelse, ændring eller nedtagelse.

Eksempel:

Dato	05-06-07	Oprettelse	<input checked="" type="checkbox"/>	Ændring	<input type="checkbox"/>	Nedtagelse	<input type="checkbox"/>
------	----------	------------	-------------------------------------	---------	--------------------------	------------	--------------------------

Er der tale om en ændring til en eksisterende forholdsordre, sættes kryds ud for 'Ændring' og der udfyldes kun de oplysninger der skal ændres/tilføjes SAMT kundenr.

Panel/central oplysninger:

I rullelisten vælges hvilke protokoller panelet/centralen anvender. Findes de anvendte protokoller ikke i listen, kontaktes Vagtcentralen, og de skrives i stedet i feltet 'Bemærkninger'. I A-net feltet skrives det af TDC udleverede, alarmnet nr. Axx-xx-xxxx, (husk evt. SNO nr.) I PROM nr. feltet skrives det af Vagtcentralen udleverede PROM nr. xx-xxxxxx. Under 'Linienr.' skrives det tlf. nr. centralen anvender til overførsel af alarmer. Eksempel:

Protokol (1)	ATU-8	ID/A-net	a01-33-02-5342	SNO nr.	956584
Protokol (2)	SIA-DK	ID	03-000966	Linienr.	55725685

Kundedata:

Her udfyldes alle oplysningerne vedr. kunden. Kundenr. fås fra Vagtcentralen. Der skal i feltet 'Ansvarlig' og 'E-mail' skrives navn og e-mail på den ansvarlige for anlægget, hvor rapporter og andre oplysninger kan sendes til.

Navn	Børnehaven Mariehønen	Telefonnr.	55785112
Adresse	Mariehønevej 4	Kodeord	Evigglad
Postnr. og by	4700 Næstved	Kundenr.	101578
Ansvarlig for anlæg	Jens Jensen	E-mail	jejen@naestved.dk

Kontaktpersoner:

Her skrives de personer der skal/kan kontaktes ved en alarm. De skal skrives i prioriteres rækkefølge hvor den der skal ringes til først skal stå øverst. Vægttere o. lign. skal ikke stå her.

1	Jens Jensen	Tlf 1	55785112	Tlf 2	51125578
2	Anders Andersen	Tlf 1	78551251	Tlf 2	21127855
3		Tlf 1		Tlf 2	

Stamoplysninger:

I 'Installatør' feltet skrives navn på installatørfirma der skal ringes til ved fejlmeldinger og evt. tekniske alarmer på anlægget.


I 'Politikreds' feltet vælges den politikreds der skal modtage anmeldelse om evt. indbrud eller hærværk.

I 'Vagtselskab' feltet skrives navn på det vagtselskab der skal køre på alarmer. Husk evt. abonnements nr.

I 'Afdækningsfirma' feltet skrives navn og telefonnr. på det selskab der skal udfører

afdækning/følgeskadebekæmpelse efter indbrud eller hærværk. Husk evt. abonnements nr.

Installatør	Dan's El-service				
Politikreds	Sydsjælland og Lolland-F				
Vagtselskab	LokalVagten	Abb.Nr.	209654		
Afdækningsfirma (*)	SSG	Tlf 1	56785412	Abb.Nr.	105678

 Midt- og Sydsjællands Brand & Redning	Vagtcentralen	Tlf	5572 0805
	Manøvej 25	Email	vagtcentral@msbr.dk
	4700 Næstved	Web	www.msbr.dk

Panelzoner:

Her skrives de zoner som anlægget sender og hvilken instruks der skal følges.

Nr.	Alarmtype/zoner	Instruksnr.
1	Tyverialarm	1
2	Tyv - Flere zoner	1
3	Batterialarm	2
4	Strømsvigt	2
9	Kontrolsignal	3

Detektoroplysninger:

Sidst i formularen, på side 3, påføres de enkelte detektorer.

Detektorer					
Zone	Type	Område	Zone	Type	Område
1	MKT	Indgangsdør	5	RØG	Røggenerator - Kontor
2	PIR	Kontor	6	RØG	Røggenerator - Serverrum
3	PIR	Gang		Vælg..	
4	PIR	Serverrum		Vælg..	

Paneloplysninger:

Her udfyldes paneltypen samt koder til anlægget. Anvendes prox brik, sætte 'x' udfor 'Prox brik'.

Instrukser:

Her udfyldes instrukser som Vagtcentralen skal følge ved alarm fra de opgivne zoner. I feltet 'Bemærkning' kan skrives specielle oplysninger vedr. eksempelvis tidspunkt for tilkald, om vedkomne kun skal kontaktes ved indbrud o.s.v.

Nr.	Kontakt	Bemærkning
1	Stedet	I åbningstiden
	Vægter	Undenfor åbningstiden
	Kontaktprs.	Underrettes ved indbrud

Nr.	Kontakt	Bemærkning
2	Stedet	indenfor åbningstiden

Placering af div. komponenter og åbningstider:

Her skrives hvor de enkelte komponenter er placeret og adgangsvejen til tastaturet eller panelet. Husk at skrive åbningstiderne for stedet.

Til- og frakoblingskontrol:

De er muligt at holde øje med om anlægget er slået til eller fra indenfor bestemte tidsrum. Her kan sættes 'x' ud fra om der skal holdes øje med en TF – Tidlig Frakobling, MF – Manglende Frakobling, SF - Sen Frakobling, TT - Tidlig Tilkobling, MT - Manglende Tilkobling, ST - Sen Tilkobling. Udfor den enkelte alarm reagerer Vagtcentralen ud fra den tilhørende instruks (Instruks 5 – 6).

Fra kl.	Til kl.	Man	Tirs	Ons	Tors	Fre	Lør	Søn	TF	MF	SF	TT	MT	ST	Instruksnr.
700	1600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5
1000	1400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5

Instrukser (5 – 6) for til- og frakoblingskontrol:

Udfyldes som de øvrige instrukser.